




Руководство пользователя спутникового ресивера Star Track 55x

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Питание кнопка для переключения из режима ожидания и включения режима ожидания	
Цифры для выбора канала или ввода программных параметров	
Пауза для «замораживания» картинки. Нажмите раз – для «заморозки», и еще раз для нормального показа	
Информация для отображения информации о канале или сервисе	
Избранное для выбора программ из списка избранных (нужно сначала составить список избранных программ)	
Меню для вывода главного меню на экран или возвращения в предыдущее меню или положение	
Кнопки Δ, ▽ для переключения каналов, или перемещения курсора вверх/вниз в меню	
Кнопка ТВ/Радио для переключения между режимами радио и телевидения	
OK для выбора пункта меню	
Кнопка HELP для вывода справки	
Кнопка UHF если телевизор подсоединен через высокочастотный модулятор, выберите номер выходного канала между 21м и 62м, с помощью кнопок вверх и вниз.	
Красная кнопка установка режимов аудио (левый/правый/стерео)	
Зеленая кнопка мультиканальный дисплей. Для перемещения пользуйтесь кнопками вверх/вниз, вправо/влево.	



Звук включение/отключение звука	
Увеличение нажмая кнопку – Вы переключаетесь между режимами увеличения от x1 до x16	
Вернуться Возвращает в предыдущее меню или положение	
Спутники выводит список спутников	
Электронный программный гид	
Выход для отмены выбора и выхода из меню	
Кнопки >, < для увеличения/уменьшения громкости, или перемещения курсора вправо/влево в меню	
Поиск для поиска каналов по названию	
Кнопки P+/P- для перемещения курсора на следующую или предыдущую страницу в меню или списке каналов	
Белая кнопка для показа субтитров	
Синяя кнопка телетекст	
Переключение ТВ/СПУТНИК ресивер переключается между ТВ и спутниковым режимом приема	
Желтая кнопка (Таймер) для входа в меню таймеров. Вы можете установить до восьми заданий таймеров	

