

Процедура обновления программного обеспечения

на устройствах Strong 8502 / Thomson THT702

Для обновления программного обеспечения, далее ПО, на устройствах Strong 8502 / Thomson THT702, далее Приемник, необходимо выполнить следующие процедуры:

- На USB-Flash-устройство (файловая система FAT/FAT32) в корневой каталог *скопировать файл ZEONBUD_H25.SD* – версию ПО, планируемую к установке.

Вариант 1. Обновление ПО при выключенном Приемнике

- Отключит Приемник от электрической сети.

- Подключить USB-Flash-устройство к USB-разъему на передней панели Приемника (м.б. скрыт резиновой заглушкой).

-Подключить видео-выход Приемника (RCA/HDMI или SCART) к соответствующему видео-входу телевизора. Включить телевизор и выбрать на телевизоре соответствующий видео-вход.

- Подключит Приемник к электрической сети.

На экране телевизора появится заставка Приемника, затем автоматически начнется процесс обновления ПО. Строки Status, Progress и Error Code служат для индикации хода загрузки.

По завершению обновления ПО в строке Status появится сообщение с рекомендацией извлечь USB-устройство для дальнейшей перезагрузки Приемника (Remove USB to Reboot).

Если USB-устройство не было извлечено, в процессе перезагрузки Приемник снова пойдет по процедуре обновления ПО. При этом ПО обновляться не будет, а в строке Error Code появится соответствующий код ошибки.

После извлечения USB-устройства и перезагрузки Приемника, Приемник переходит в нормальный режим работы.

Вариант 2. Обновление ПО при включенном Приемнике, подключенном к телевизору.

- Подключить USB-Flash-устройство к USB-разъему на передней панели Приемника (м.б. скрыт резиновой заглушкой).

-Зайти в Главное меню Приемника (Клавиша Menu), с помощью клавиш навигации выбрать пункт «Информация о приемнике» (i-иконка), далее выбрать пункт «Обновление ПО через USB». Появится сообщение, оговаривающее условия для нормальной процедуры обновления. После подтверждения условий Приемник перейдет к процедуре обновления ПО.

На экране телевизора появится заставка Приемника, затем автоматически начнется процесс обновления ПО. Строки Status, Progress и Error Code служат для индикации хода загрузки.

По завершению обновления ПО в строке Status появится сообщение с рекомендацией извлечь USB-устройство для дальнейшей перезагрузки Приемника (Remove USB to Reboot).

Если USB-устройство не было извлечено, в процессе перезагрузки Приемник снова пойдет по процедуре обновления ПО. При этом ПО обновляться не будет, а в строке Error Code появится соответствующий код ошибки.

После извлечения USB-устройства и перезагрузки Приемника, Приемник переходит в нормальный режим работы.

ПО Приемника успешно обновлено.

В случае, если обновление не выполнялось – некорректные исходные данные, файл ПО не найден или его версия не является новой по отношению к текущей версии, или по другим причинам – в процессе обновления ПО в строке Error Code появится соответствующий код ошибки, а после перезагрузки Приемник переходит в нормальный режим работы с текущей версией ПО.

Проверить текущую версию ПО Приемника можно через меню Приемника, раздел «Информация о приемнике» (*i*-иконка), пункт «Информация о приемнике», строка «Версия ПО».